



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

KOCHGESCHIRR FÜR LEBENSMITTEL / WASSERKESSEL

COOKWARE FOR FOOD / WATER KETTLE

GAMELLE POUR ALIMENTS / BOUILLIOIRE



Falumarke

DEUTSCH

Kochgeschirr für Lebensmittel / Wasserkessel

Artikel nicht leer erhitzen · Diese können dadurch beschädigt werden · Bei Antihafbeschichteten Töpfen keine metallischen und scharfe Küchenhelfer benutzen, da diese sonst zerkratzen · Silikonprodukte eignen sich am besten

Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und anschließend abtrocknen · Nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen; keine Metallschwämme zur Reinigung verwenden · Das Geschirr ist nicht spülmaschinenfest.

ENGLISH

Cookware for food / Water kettle

Do not heat articles when empty · This might damage them · Do not use metal-

lic or sharp kitchen utensils for your non-stick cooking pots as you might scratch them · Silicon products are most suitable for this purpose

Before the first use clean with water and dry them · Clean with water after use; do not use metal sponges · Not dishwasher-safe.

FRANÇAIS

Gamelle pour aliments / Bouilloire

Ne pas chauffer les articles vides · Ils peuvent être endommagés par cela · Ne pas utiliser des ustensiles de cuisine métalliques et tranchants pour des casseroles antiadhésives, parce qu'elles peuvent être rayées autrement · Des produits silicones sont le meilleur qualifiés

Nettoyez avec de l'eau chaude avant la première utilisation et séchez ultérieu-

rement · Nettoyez avec de l'eau chaude après l'utilisation; ne pas utiliser des éponges métalliques pour le nettoyage · La vaisselle n'est pas lavable au lave-vaisselle.

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Esbit Compagnie GmbH · Marlowring 21 · 22525 Hamburg · Germany · www.esbit.de

