

Modyfikacja ułożenia linek wszystkich modeli Trikke

Opracowaliśmy nowy sposób mocowania linek hamulcowych, który można zastosować we wszystkich modelach Trikke. Pomaga to poprawić modulację hamulca podczas hamowania, zwiększa elastyczność odbijania klamki hamulcowej oraz pozwala na uniknięcie obijania się linek hamulcowych o kierownicę. Szczególnie zalecane w modelu T12 Roadster i T8Air.

Proszę przygotować sobie 5 szt czarnych cienkich opasek ZIP.

1. Mocujemy linki hamulcowe po skrzyżowaniu się przed kierownicą dwoma opaskami na bocznych ramionach kierownicy, zdjęcie nr. 1
2. Zmieniamy skrzyżowanie się linek z górnego skrzyżowania na dolne skrzyżowanie się pod dolnym uchwytem linek na kolumnie kierownicy zdjęcie nr 3 i spinamy linki jedną opaską ZIP ponad górnym uchwytem linek.
3. Spinamy linki na ramionach Trikke dwoma opaskami ZIP, zdjęcie nr. 2

T12/2010 ograniczenie grzechotania linek





Te zmiany pozwolą nam na komfortową, cichą jazdę i bardziej komfortowe hamowanie.