

Instrukcja użytkowania ochraniaczy do jazdy na rolkach

Importer: TEMPISH Polska sp. z o.o., Modrzejewskiej 3, 41-703 Ruda Śląska

Tel./Fax.: +48 (32) 3 401 680

CSN EN:14120



Skład: PT, warstwa tłumiąca, rzep - nylon

1. Ochraniacze, za wyjątkiem nadgarstków nie rozróżniają kończyny lewej od prawej.
2. Ochraniacz musi dokładnie przylegać do odpowiedniego stawu kończyny, nie może być luźny, a pasek musi być na tyle długi, żeby obie części rzepu przylegały do siebie w całości.
3. Rozmiar ochraniaczy (S, M, L) powinien odpowiadać gabarytom użytkownika, należy się jednak przede wszystkim kierować wskazówkami zamieszczonymi w punkcie 2.
4. Ochraniacz chroni od otarć, ale nie od poważnych urazów.
5. Należy dbać o to, aby ochraniacze były dobrze przymocowane, należy dobrze dobrać długość pasków, tak aby ochraniacz nie był luźny, ale także żeby nie uciskał (a zwłaszcza nie utrudniał krążenia).
6. Ochraniacz traci swoją funkcjonalność w sytuacji jeśli pęknięta jest część chroniąca staw lub uszkodzone jest mocowanie.
7. Ochraniacze należy czyścić gąbką, namoczoną w letniej wodzie z mydlinami. Nie należy ochraniaczy prać ani kłaść w pobliżu źródeł ciepła.

List gwarancyjny

Importer zapewnia 24-miesięczny okres gwarancyjny na ten produkt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani wad powstałych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania.