

Abyście mogli długo cieszyć się nowymi rolkami prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń.

I. Dane ogólne – opis

1. Szkielet: PE
2. Płoza: PP/aluminium
3. Wnętrze buta (wkładka): nylon, nylex
4. Kółka: PU

II. Instrukcja użytkowania

5. Nie dokonujcie w konstrukcji rolek żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć lub postawić pod znakiem zapytania bezpieczeństwo użytkownika.
6. Jeźdźcie tylko po przeznaczonych do tego drogach z twardą i równą nawierzchnią. Nie używajcie rolek na ziarnistych i zanieczyszczonych powierzchniach (żwir, piasek, kostki). Podczas jazdy zawsze zwracajcie uwagę na innych ludzi i potencjalne przeszkody (nierówności, krawężniki, przedmioty na ziemi, laweczki, słupy oświetleniowe itd.).
7. Rolek nie wolno używać bez ochraniaczy kolan, łokci, nadgarstków i głowy. Przed każdą jazdą sprawdźcie czy ochraniacze i rolki są pewnie i stabilnie umocowane. To ważne dla Waszego bezpieczeństwa.
8. Poruszajcie się z prędkością adekwatną do Waszych umiejętności. Nie próbujcie hamować tak, jak robi się to na łyżwach. Hamować można także za pomocą krótkich skrętów.
9. Przy zdejmowaniu wyciągnijcie całkowicie paski z klamer, a dopiero potem wyjmijcie stopę. Przy zakładaniu język buta musi znajdować się wewnątrz. W innym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
10. Klamry rolek zapinajcie stopniowo, bez szarpnięć. Przy gwałtownym zapinaniu może dojść do ich uszkodzenia. Jeśli dojdzie w ten sposób do wypadnięcia oski klamry i tym samym rozdzielenia jej na dwie części można ją naprawić we własnym zakresie. W tym celu należy oskę odciągnąć na bok, a dłuższą jej część wsunąć do otworu w klamrze. Następnie przyciskając jej wystającą część należy wprowadzić ją do przeciwnego otworu, tak, aby oska była całkowicie "schowana" w otworach klamry.
11. W przypadku jakiegokolwiek usterki należy natychmiast zaprzecić używania rolek, aby nie doszło do ich zniszczenia.
12. Przy zakupie należy upewnić się, że wybrano prawidłowy rozmiar rolek. Można je w tym celu przymierzyć. Jeśli po zakupie orientujecie się że but jest zbyt duży i przy zapinaniu dochodzi do deformacji szkieletu, a pasek nie jest równoległy do klamry zastosujcie wkładkę do butów, która uniesie stopę w bucie i doprowadzi do "wypełnienia" szkieletu.
13. Kółka i łożyska stanowią poważną część ceny rolek, dlatego należy tym częściom poświęcić szczególną uwagę przy obsłudze – smarowanie, czyszczenie.
14. Przy intensywnym użytkowaniu w tańszych typach rolek dochodzi do poluzowania łożysk. Nie jest to przeszkodą w dalszym ich użytkowaniu, zalecamy jednak wymienić łożyska na lepsze, które można zamówić u dostawcy rolek.
15. Należy wziąć pod uwagę, że zakupiliście rolki do celów rekreacyjnych. Nadmierne obciążenie (jeżdżenie ze schodów na przykład) może doprowadzić do ich uszkodzenia.
16. Nie należy jeździć w nocy oraz przy temperaturach poniżej 10 stopni Celsjusza.

III. Instrukcja obsługi i konserwacji

17. Rolki wymagają prawidłowej obsługi i konserwacji.
18. Jeśli zajdzie pilna potrzeba wymiany lub naprawy poszczególnych części należy zawsze zlecać ją wyspecjalizowanemu serwisowi.
19. Łożyska po każdej jeździe należy zakonserwować olejem jakiego używa się do smarowania maszyn do szycia. Wnętrze buta oraz szkielet zewnętrzny należy po każdej jeździe otrzeć szmatką zamoczoną w mydlinach i zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Zużyte kółeczka należy wymieniać w parach: pierwsze z trzema i drugie z czwartym, jednocześnie obracając o 180 stopni.
20. Przed jazdą należy sprawdzić czy wszystkie śrubki i nakrętki są odpowiednio dociągnięte.
21. Rolek oraz ich części nie należy kłaść w pobliżu źródeł ciepła, mogłoby bowiem dojść do nieodwracalnego ich zniszczenia!

Tempish Polska Sp. z o.o. dostarcza szeroką gamę kółek, łożysk i innych części zamiennych do rolek, oraz stopery do rolek firmy TEMPISH.

Dostawca, firma Tempish Polska Sp. z o.o., udziela na rolki dwudziestoczworomiesięcznej gwarancji od wad fabrycznych, licząc od daty zakupu, zgodnie z obowiązującym prawem. Dokładna data sprzedaży musi być oznaczona na tej karcie gwarancyjnej wraz z pieczętką i podpisem sprzedawcy.

Reklamacja musi zostać zgłoszona natychmiast po objawieniu się wady!!!

Przy zakupie należy dokładnie obejrzeć i wypróbować całą parę rolek.

Gwarancja nie obejmuje zużycia niektórych wymiennalnych części, np. Stoperów, kółek i łożysk, a także uszkodzeń mechanicznych bądź wynikłych z nieodpowiedniego użytkowania (patrz: Instrukcja użytkowania).

Z zasadnymi reklamacjami można zwrócić się bezpośrednio do Tempish Polska Sp. z o.o.

DATA SPRZEDAŻY

MODEL

SPRZEDAJĄCY

OPIS WADY