

NAMIOTY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spróbuj postawić namiot przed użyciem i sprawdź, czy są wszystkie niezbędne elementy oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń.

Zwróć szczególną uwagę:

- wybierz odpowiednie miejsce przed rozłożeniem namiotu, uwzględniając zasady bezpieczeństwa na campingu, najlepiej na suchej i płaskiej powierzchni
- nie używaj kucharek, grzejników, świeczek ani innych źródeł ognia blisko namiotu
- zachowuj zasady bezpieczeństwa używając ognia wewnątrz bądź blisko namiotu
- nie zastawiaj wejścia do namiotu
- wentyluj namiot, by nie dopuścić do gromadzenia się wody wewnątrz namiotu

Rozkładanie namiotu:

- rozłóż wewnętrzny namiot i włóż złożone pałki w otwory w każdym z rogów namiotu
- podnieś pałki i na ich skrzyżowaniu przymocuj szczyt namiotu
- połącz namiot wewnętrzny z pałkami za pomocą plastikowych klamerek
- przeciągnij krótki pałak przez tunel zewnętrzny tropiku
- umieść namiot zewnętrzny na ramie, przymocuj go do pałków za pomocą sprzączek
- umieść końce krótkiego pałaku w otworach w namiocie zewnętrznym
- odpowiednio naciągnij namiot przytwierdzając go śledziami do ziemi i naciągnij liny

Przestrzegaj zasad:

- pakuj zawsze suchy i czysty namiot
- trzymaj namiot w suchym, dobrze wentylowanym i nie nasłonecznionym miejscu
- używaj szczołki i specjalnych detergentów do czyszczenia namiotu
- nigdy nie używaj chemikaliów, które mogą spowodować zniszczenie materiału lub zmniejszenie jego odporności
- czyść namiot zgodnie z zaleceniami instrukcji, by uniknąć zniszczenia

Warunki gwarancji:

- gwarancja obowiązuje 24 miesiące od dnia zakupu
- reklamacje należy zgłaszać u sprzedawcy
- reklamacja jest kierowana przez sprzedawcę na podstawie warunków gwarancji, w przypadku zakupu bezpośredniego, reklamację należy kierować do producenta, wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem wady (należy ją zaznaczyć w sposób widoczny na produkcie)
- producent dokonuje bezpłatnej naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego wadą materiału lub produkcji w wypadku wystąpienia wady w wyżej wymienionym czasie
- produkt reklamowany musi być czysty; w przypadku dużego zabrudzenia produktu, reklamacja może zostać odrzucona przez producenta

Gwarancja nie obowiązuje, gdy:

- uszkodzenie zostało spowodowane przez nieostrożność, zaniedbanie lub dokonane siłą
- uszkodzenie spowodowane jest nie należytyym rozłożeniem namiotu na ziemi
- klient po stwierdzeniu defektów nie zgłasza ich
- nastąpi naturalne zużycie lub uszkodzenie spowodowane jest nie stosowaniem instrukcji użytkowania

ATOL

HANNAH
Outdoor equipment



4 650

