

Spróbuj postawić namiot przed użyciem i sprawdź, czy są wszystkie niezbędne elementy oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń.

**Zwróć szczególną uwagę:**

- wybierz odpowiednie miejsce przed rozłożeniem namiotu, uwzględniając zasady bezpieczeństwa na camping, najlepiej na suchej i płaskiej powierzchni
- nie używaj kuchenek, grzejników, świeczek ani innych źródeł ognia blisko namiotu
- zachowaj zasady bezpieczeństwa używając ognia wewnątrz bądź blisko namiotu
- nie zastawiaj wejścia do namiotu
- wentyluj namiot, by nie dopuścić do gromadzenia się wody wewnątrz namiotu

**Rozkładanie namiotu:**

- rozłóż wewnętrzny namiot i włóż złożone pałki w otwory w każdym z rogów namiotu
- podnieś pałki i na ich skrzyżowaniu przymocuj szczyt namiotu
- połącz namiot wewnętrzny z pałkami za pomocą plastikowych klamerek
- przymocuj namiot zewnętrzny do pałków za pomocą sprzączek
- odpowiednio naciągnij namiot przytwierdzając go śledziami do ziemi i naciągnij liny

**Przeznaczaj zasad:**

- pakuj zawsze suchy i czysty namiot
- trzymaj namiot w suchym, dobrze wentylowanym i nie nasłonecznionym miejscu
- używaj szcetki i specjalnych detergentów do czyszczenia namiotu
- nigdy nie używaj chemikaliów, które mogą spowodować zniszczenie materiału lub zmniejszenie jego odporności
- czyść namiot zgodnie z zaleceniami instrukcji, by uniknąć zniszczenia

**Warunki gwarancji:**

- gwarancja obowiązuje 24 miesiące od dnia zakupu
- reklamacje należy zgłaszać u sprzedawcy
- reklamacja jest kierowana przez sprzedawcę na podstawie warunków gwarancji, w przypadku zakupu bezpośredniego, reklamację należy kierować do producenta, wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem wady (należy ją zaznaczyć w sposób widoczny na produkcie)
- producent dokona bezpłatnej naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego wadą materiału lub produkcji w wypadku wystąpienia wady w wyżej wymienionym czasie
- produkt reklamowany musi być czysty; w przypadku dużego zabrudzenia produktu, reklamacja może zostać odrzucona przez producenta

**Gwarancja nie obowiązuje, gdy:**

- uszkodzenie zostało spowodowane przez nieostrożność, zaniedbanie lub dokonane siłą
- uszkodzenie spowodowane jest nie należytem rozłożeniem namiotu na ziemi
- klient po stwierdzeniu defektów nie zgłasza ich
- nastąpi naturalne zużycie lub uszkodzenie spowodowane jest nie stosowaniem instrukcji użytkowania



3 800

