

Prosafe 400 model 1007

Przywieszka adresowa z szyfrem

Przywieszka posiada fabryczną kombinację szyfru 0-0-0

Aby zmienić fabryczne ustawienie na własne:

1. Ustaw szyfr w pozycji: 0-0-0
Wyciągnij linkę (nr 1) naciskając przycisk nr 2.
2. Tarczami (nr 3) ustaw własną kombinację szyfru, zapamiętaj ustawienie.
3. Włóż czubek linki (nr 4) do portu blokującego (nr 5).
Twoja kombinacja szyfru została zapamiętana.

Aby zablokować przywieszkę:

1. Upewnij się, że tarcze (nr 1) są ustawione we właściwej kombinacji.
2. Włóż czubek linki (nr 4) do portu blokującego (nr 5), usłyszysz „click”
3. Tarczami (nr 3) zmień kombinację szyfru na przypadkową.
Przywieszka została zablokowana.

Aby odblokować przywieszkę:

1. Ustaw tarcze (nr 1) we właściwej kombinacji.
2. Naciśnij przycisk nr 2. Linka (nr 1) wyskoczy z portu blokującego (nr 5)