

Wrapsafe model 2500

Regulowana linka

Sposób użycia linki:

1. Obwiń stalową linką (b) bagaż/torbę/walizkę/rower.
2. Przeciągnij linkę stroną zakończoną stalową pętlą przez otwór w uchwycie (a).
3. Zaciśnij linkę (b) optymalnie mocno*.
4. Zabezpiecz by się nie przesuwała poprzez włożenie odpowiedniej łożki, znajdujących się na stalowej linie, w uchwyt (b).
5. Załóż kłódkę na stalową pętlę oraz otwór w uchwycie.

* Gdy zabezpieczasz przedmiot małych rozmiarów, postaraj się obwinąć go kilka razy, tak by wykorzystać jak największą część linki.

Sposób użycia kłódki z szyfrem:

Kłódka posiada fabryczną kombinację szyfru 0-0-0

Aby zmienić fabryczne ustawienie na własne:

1. Ustaw szyfr w pozycji: 0-0-0 i podnieś klamrę.
2. Przekręć klamrę o 90° i naciśnij.
3. Trzymając wciśniętą klamrę, ustaw własną kombinację szyfru, zapamiętaj ustawienie.
4. Zwolnij klamrę i ustaw w pozycji wyjściowej. Twoja kombinacja szyfru została zapamiętana.

Zmień kombinację szyfru na przypadkową. Kłódka została zablokowana.