

Daysafe with eXomesh model 2320/2321/2322

Bezpieczny plecak

Sposób użycia wewnętrznej bezpiecznej torby z eXomesh

1. Otwórz szeroko wewnętrzną torbę (nr 1), aż wszystkie stalowe oczka (nr 2) zostaną rozciągnięte.

Aby zamknąć i zabezpieczyć wewnętrzną torbę:

2. Trzymając uchwyt (nr 3), naciągnij stalową linkę (nr 4) – metalowa łożka (nr 7) znajdująca się na lince musi przejść przez otwór w uchwycie (nr 5).
3. Stalową linkę przeciągnij przez otwór znajdujący się w górnej części plecaka i zawiń wokół stałego przedmiotu.
Koniec linki przeciągnij z powrotem do wnętrza plecaka i przewlecz przez klamrę kłódki (nr 6).
4. Przełóż kłódkę przez otwór w uchwycie (nr 5) i zamknij.

Daysafe jest teraz właściwie zabezpieczony, a cenne przedmioty bezpieczne.