



**AXER SPORT , 31-763 KRAKÓW, KANTOROWICKA 400**

**info@axer-sport.pl, WWW.AXER-SPORT.PL**

**TEL/FAX: 12 6488090**

**INSTRUKCJA UŻYWANIA I EKSPLOATACJI ART NR A2490 –  
SZYBKA PIĘTA / ROLKI UNIWERSALNE ZE ŚWIATŁEM /**

**\* Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się wnikliwie z niniejszą instrukcją**

- użyj śrubokręta gwiazdkowego by poluzować śruby mocujące
- rozsuń mocowanie buta obiema rękoma
- umieść swoje obuwie w mocowaniu
- docisnij z obu stron mocowanie do buta
- wyjmij but i dokręć śruby by zablokować mocowanie
- włóż stopy w mocowanie i zabezpiecz paskiem elastycznym
- powtórz powyższą procedurę w przypadku drugiej stopy

**UWAGA:**

- **KORZYSTAJĄC Z ROLEK ZABEZPIECZ SIĘ UBIERAJĄC ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ !**
- **PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIŻEJ 3-GO ROKU ŻYCIA Z UWAGI NA FUNKCJONALNE OSTRE KRAWĘDZIE I MOŻLIWOŚĆ ODERWANIA I POŁKNIECIA DROBNYCH ELEMENTÓW**
- **UŻYTKOWANIE ROLEK PRZEZ DZIECI WYŁĄCZNIE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ**
- **PRODUKT JEST REKOMENDOWANY DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY POWYŻEJ 5-GO ROKU ŻYCIA**

**Instrukcja eksploatacji:**

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w rolkach, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

Rolki przeznaczone są do jazdy rekreacyjnej po równej i twardej nawierzchni. Najlepsza do tego celu jest gładka asfaltowa bądź betonowa powierzchnia, wysokiej jakości nawierzchnia lub drewniana deska podłogowa. Jazda po nierównej nawierzchni – szorstki asfalt, piasek, żwir, kostka brukowa itp. – ewentualnie nadmierne obciążenie (jazda po schodach, skoki itd.) może spowodować uszkodzenie lub nadmierne zużycie rolek

Rolki umożliwiają bardzo szybką jazdę, zaleca się jeździć ostrożnie z uwzględnieniem własnych możliwości. Podczas jazdy zaleca się używanie elementów ochronnych – kask, rękawiczki, ochraniacze na kolana, nadgarstki i łokcie oraz szklę odbłaskowe. Informacji o wyposażeniu ochronnym udziela sprzedawca. Zaleca się aby małe dzieci jeździły pod stałą kontrolą rodziców bądź innych dorosłych osób.

Jazda na rolkach jest ograniczona przepisami ruchu drogowego. Jazda na rolkach powinna odbywać się w odpowiednich miejscach (równa, czysta i sucha powierzchnia i jeśli to możliwe poza obszarem pozostałych uczestników ruchu drogowego). Unikać jazdy po wilgotnej, śliskiej i zanieczyszczonej powierzchni. Przed każdą jazdą należy sprawdzić czy kółeczka są prawidłowo umocowane i upewnić się czy wszystkie śrubki są porządnie dokręcone. Każdą poluzowaną śrubkę należy dokręcić, w tym celu należy użyć śrubokręta krzyżowego odpowiedniej wielkości. Zanieczyszczenia i kurz usuwać suchą ściereczką.

Należy kontrolować stan zużycia kółeczek. W celu przedłużenia czasu ich używania, można regularnie zamieniać przednie kółeczka za tyne a przy nierównomiernym wytarciu z jednej strony obrócić kółeczka o 180°.

Przy jakiegokolwiek awarii należy natychmiast przerwać jazdę, aby nie doszło do dalszego uszkodzenia oraz związanego z tym ryzyka wypadku.

**NIE UŻYWAĆ ROLEK W TEMPERATURZE NIŻSZEJ NIŻ 5°, W NOCY ORAZ PODCZAS DESZCZU.**

**Instrukcja konserwacji:**

Należy dokonywać regularnej konserwacji ROLEK – podnosi to poziom bezpieczeństwa jazdy.

W razie konieczności jakiegokolwiek naprawy zaleca się pozostawić rolki w profesjonalnym serwisie.

Nigdy nie należy smarować łożysk wazeliną ani olejem. Zaleca się używać smary grafitowej bądź silikonowej

Pod żadnym pozorem nie należy używać do czyszczenia rozpuszczalników organicznych

Ostre krawędzie, powstałe w wyniku jazdy należy natychmiast usunąć.

Powyższą instrukcję zaleca się zachować w celu ponownego użycia.

Wymiana kółeczek: W celu wymiany należy użyć klucza nimbusowego. Należy zawsze używać jednakowego rozmiaru kółeczek, które były zamontowane w rolkach.

Zaleca się używać kółeczek PU, które są wyższej jakości oraz zapewniają lepszą jazdę.

Wymiana łożysk: W celu wymiany należy użyć klucza imbusowego nr 4. Usunąć kółeczka, wypchnąć łożyska. Do wymiany należy użyć łożysk 608Z, ABEC1, ABEC7, przy czym łożyska ABEC7 są lepszej jakości.

**PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.**