

# TIMEX®

## W-215

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ZEGARKA TIMEX.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi zegarka Timex®. Twój zegarek może nie posiadać wszystkich wymienionych poniżej funkcji.

### FUNKCJE I RODZAJE ZASTOSOWANIA

- Wszystkie funkcje są jednocześnie dostępne
  - Czas w formacie 12- lub 24-godzinny
  - Data w formacie MM-DD (miesiąc-dzień) lub DD-MM (dzień-miesiąc)
  - Trzy strefy czasowe
  - Opcja sygnału dźwiękowego pełnej godziny
  - Kompas elektroniczny z wirtualną igłą i automatyczną korektą deklinacji
  - 100-godzinny stoper ze wskazaniem okrążenia i międzyczasów
  - 24-godzinne odliczanie (odliczanie i stop lub powtarzanie)
  - Sygnalizacja terminów (okazje)
  - Sygnał przypomnienia konieczności pobrania płynów (hydratacja)
  - Trzy opcje budzenia: codziennie / dni robocze / w weekendy z backupem
  - Indywidualne ustawienie trybu pracy (ukrywanie nieużywanych trybów)
  - Podświetlanie nocne INDIGLO® z funkcją NIGHT-MODE®
- Kilakrotnie wcisnąć **MODE**, aby przeszukać różne tryby pracy: compass (kompas), chrono (stoper), timer (odliczanie), occasion (terminy), hydration (pobór płynów), alarm 1 (budzik), alarm 2 i alarm 3. Wcisnąć **MODE**, aby wyjść z danego trybu pracy i powrócić do wyświetlania godziny zegarowej.



Funkcje przycisków - z wtórnymi funkcjami danego przycisku w nawiasach.

Przed użyciem należy wykonać kalibrację kompasu, aby zagwarantować jego dokładność i uniknąć błędnego wskazywania kierunku. Pomoc znaleźć można pod [www.timex.com/expedition](http://www.timex.com/expedition).

Technologię czujnika magnetycznego w zegarku dostarcza Precision Navigation inc.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

Modele (m.in.): T42681, T42691

### CZAS

Ustawianie czasu, daty i opcji:

1. W trybie wyświetlania godziny zegarowej i daty wcisnąć **SET** i przytrzymać przycisk.
2. Miga aktualna strefa czasowa (1, 2 lub 3). Wcisnąć + lub -, aby wybrać strefę czasową, dla której ma być ustawiany czas.
3. Wcisnąć **NEXT**. Miga godzina. Wcisnąć + lub -, aby zmienić godzinę (i AM/PM); przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości
4. Wcisnąć **NEXT**. Migają minuty. Wcisnąć + lub -, aby zmienić minuty
5. Wcisnąć **NEXT**. Migają sekundy. Wcisnąć + lub -, aby wyzerować sekundy
6. Wcisnąć **NEXT**. Miga miesiąc. Wcisnąć + lub -, aby zmienić miesiąc.
7. Wcisnąć **NEXT**. Miga dzień. Wcisnąć + lub -, aby zmienić dzień.
8. Wcisnąć **NEXT**. Miga rok. Wcisnąć + lub -, aby zmienić rok.
9. Wcisnąć **NEXT**, aby ustawić opcje. Wcisnąć + lub -, aby zmienić wartość, następnie wcisnąć **NEXT**, aby przejść do następnej opcji. Po każdym zakończonym ustawieniu wcisnąć **DONE**, aby zapisać je w pamięci. Opcje: czas w formacie 12- lub 24-godzinny, data w formacie MM-DD (miesiąc-dzień) lub DD-MM (dzień-miesiąc), sygnał dźwiękowy pełnej godziny, sygnał wciśnięcia przycisku, indywidualne ustawienie trybów pracy (wcisnąć "HIDE" (ukryć) dla nieużywanych trybów pracy, aby nie pojawiały się one więcej na liście trybów pracy).

Aby ponownie aktywować ukryty tryb pracy, powtórz wyżej opisane czynności.

Jeden raz wcisnąć i przytrzymać **START/SPLIT**, aby wybrać drugą strefę czasową.

Dwa razy wcisnąć i przytrzymać **START/SPLIT**, aby wybrać trzecią strefę czasową.

Przycisk przytrzymać przez 4 sekundy, aby przejść do wyświetlonej strefy czasowej.

Wcisnąć i przytrzymać **STOP/RESET**, aby przeczytać następny termin (patrz rozdział Terminy). Puścić przycisk i natychmiast ponownie wcisnąć i przytrzymać, aby przeczytać kolejny termin.

### KALIBRACJA KOMPASU

Ponieważ kompas wykorzystuje do pomiaru pole magnetyczne Ziemi, dlatego należy zwracać uwagę na obecność w pobliżu dużych obiektów metalowych, takich jak pojazdy, mosty lub przedmioty emitujące promieniowanie elektromagnetyczne (telewizor lub komputer), które mogą wywierać wpływ na pole magnetyczne wokół zegarka. Jeśli kompas zostanie skalibrowany w obecności tego rodzaju obiektów, wówczas będzie on funkcjonował prawidłowo tylko w tym miejscu. Jeśli kompas nie zostanie skalibrowany w otoczeniu tego rodzaju obiektów, wówczas w ich pobliżu nie będzie on działał prawidłowo. **Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte, jeśli kalibracja kompasu zostanie przeprowadzona w strefie planowanego używania kompasu.**

Unikać należy stref o nadmiernej koncentracji żelaza i stali miękkiej, ponieważ mogą one spowodować niedokładne pokazywanie kierunku. Jeśli wskazywany przez kompas kierunek wyda się podejrzany, należy ponownie przeprowadzić kalibrację.

Tak jak w przypadku wszystkich kompasów, także ten kompas należy utrzymywać w płaszczyźnie poziomej podczas kalibracji i wyszukiwania kierunku. W przeciwnym wypadku wystąpią znaczne błędy w pomiarach. Wypośredkowany pęcherzyk powietrza w libeli gwarantuje poziomą pozycję kompasu.

Zegarka nie przechowywać w pobliżu źródeł magnetycznych, na przykład komputerów, sprzętu gospodarstwa domowego i telewizora, ponieważ namagnesowanie zegarka może spowodować niedokładne wskazanie kierunku.

Zegarek należy przytrzymać w równej pozycji lub położyć na płaskiej powierzchni (jeśli bransoletka zegarka stanowiłaby przeszkodę, zegarek należy położyć na odwróconej do góry dnem filizance). W przypadku położenia zegarka szkiełkiem do dołu, należy zabezpieczyć szkiełko. W trybie COMPASS wcisnąć i przytrzymać **SET**. Gdy zegarek znajduje się w pozycji poziomej, obróć zegarek **POWOLI** dwa razy, **przy czym każdy obrót powinien trwać przynajmniej 15 sekund. W celu wykonania dokładnej kalibracji, jest to absolutnie niezbędny warunek.** Przy obracaniu zegarka pomocne jest oznakowanie umieszczone na obwodzie wskaźnika; zegarek należy obracać tak, aby oznakowanie powróciło do pierwotnej pozycji. Po zakończeniu czynności wcisnąć **MODE**, trzymając jednocześnie zegarek w pozycji poziomej. Zegarek pokazuje aktualnie ustawioną deklinację magnetyczną (więcej informacji znaleźć można pod DEKLINACJA MAGNETYCZNA). Jeśli nie chcesz ustawić deklinacji magnetycznej, wcisnij **DONE**. W przeciwnym wypadku wcisnij + lub -, aby wybrać deklinację magnetyczną, a następnie wcisnij **DONE**.

### KOMPAS

W tym trybie pracy następuje elektroniczne czytanie kompasu. Wcisnąć **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się COMP.

Przed użyciem kompas musi zostać skalibrowany, natomiast kalibracja powinna zostać przeprowadzona w rejonie planowanego użytkowania (patrz KALIBRACJA KOMPASU). Jeśli kompas nie był kalibrowany od momentu ostatniej wymiany baterii, wówczas na wskaźniku pojawia się napis PLEASE CAL (proszę skalibrować). Gdy zegarek utrzymywany jest przy pomocy libelli w pozycji poziomej, należy wcisnąć **START/SPLIT** lub **STOP/RESET**, aby uruchomić kompas. Zegarek skierowany jest na godzinę 12, natomiast wirtualna igła (jeden znak u góry i trzy znaki na dole) pokazuje kierunek północny. Jeśli zegarek zostanie obrócony, wówczas kierunek zostanie zaktualizowany i wirtualna igła kompasu obróci się, zawsze pokazując kierunek północny. Po 20 sekundach następuje automatyczne wyłączenie kompasu, aby oszczędzać baterię. W każdej chwili możesz jeszcze raz wcisnąć przycisk, aby uruchomić kompas na kolejne 20 sekund.

**WSKAZÓWKA:** gdy kompas jest włączony, włączone nocne podświetlenie INDIGLO® może lekko migotać. Jest to normalne, ponieważ podświetlenie INDIGLO® musi być na krótko wyłączone na czas czytania kompasu tak, by zachować dokładność.

### UŻYWANIE KOMPASU

Istnieją dwa sposoby wykorzystania wirtualnej igły i obracania pierścienia kompasu, po uruchomieniu kompasu w wyżej opisany sposób.

**W jakim kierunku się przemieszczam?** Przytrzymaj zegarek w ten sposób, aby godzina 12 pokazywała kierunek Twojego przemieszczenia się. Obróć pierścień kompasu tak, aby igła kompasu pokazywała kierunek północny na pierścieniu. Twój kierunek odpowiada pozycji godziny 12 na pierścieniu. Wskaźnik powinien pokazywać ten sam kierunek.

**W jakim kierunku mam pójść?** Jeśli znasz ten kierunek (np. północny wschód), obróć pierścień kompasu tak, aby kierunek ten ustawić na pierścieniu na pozycji godziny 12. Ustaw zegarek tak, abyś miał przed sobą godzinę 12. Następnie tak obracaj swoim ciałem, aby igła kompasu pokazywała kierunek północny na pierścieniu kompasu. Wówczas szukany kierunek masz dokładnie przed sobą.

### DEKLINACJA MAGNETYCZNA

Igła kompasu pokazuje północ magnetyczną, która może nieznacznie różnić się od stosowanej na mapach północy geograficznej. Różnica ta, zwana deklinacją magnetyczną, zmienia się w zależności od miejsca na kuli ziemskiej, jest zazwyczaj bardzo mała i może zostać w większości przypadków zignorowana. Możesz też automatycznie skorygować zegarek, ustawiając deklinację magnetyczną po kalibracji kompasu (patrz KALIBRACJA KOMPASU). Jeśli deklinacja magnetyczna jest ustawiona prawidłowo, wówczas pokazywany kierunek jest dokładniejszy a wirtualna igła magnetyczna pokazuje północ geograficzną.

Kąt deklinacji dla niektórych miast na świecie (W oznacza odchylenie ujemne, E oznacza odchylenie dodatnie na skali odchylenia).

Bartoszyce	5 E	Anchorage	22 E	Nowy Jork	14 W
Białystok	5 E	Atlanta	4 W	Orlando	5 W
Ciechanów	3 E	Bombaj	1 W	Oslo	2 W
Gdańsk	3 E	Boston	16 W	Paryż	2 W
Elbląg	4 E	Calgary	18 W	Rio de Janeiro	21 W
Katowice	3,5 E	Chicago	3 W	San Francisco	15 E
Kraków	4 E	Denver	10 E	Seattle	19 E
Łódź	4 E	Jerozolimka	3 E	Szanghaj	5 W
Olsztyn	4 E	Londyn	4 W	Toronto	11 W
Poznań	3 E	Little Rock	3 E	Vancouver	20 W
Rzeszów	4,5 E	Livingston, MT	14 E	Waszyngton	10 W
Szczecin	2,5 E	Monachim	1 E	Waterbury, CT	14 W
Warszawa	4 E				
Wrocław	3 E				
Zakopane	3,5 E				

Więcej informacji na temat deklinacji magnetycznej znaleźć można pod [www.timex.com/expedition](http://www.timex.com/expedition).


### STOPER (CHRONOGRAF)

W tym trybie pracy oferowana jest funkcja stopera. Kilakrotnie wcisnąć **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się tryb stopera.

Aby zacząć pomiar czasu, należy wcisnąć **START/SPLIT**. Przez pierwszą godzinę stoper mierzy czas z dokładnością do setnych części sekundy, przez następny zaś okres - do upływu stu godzin - z dokładnością do sekundy. W czasie pracy stopera pulsuje symbol stopera (⌚).

Wcisnąć **START/RESET**, aby zakończyć pomiar czasu. Symbol stopera (⌚) nie pulsuje, gdy stoper nie mierzy już czasu.

Wcisnąć **START/SPLIT**, aby wznowić pomiar czasu lub wcisnąć i przytrzymać **START/RESET**, aby wyzerować stoper.

Nawet po wyjściu z tego trybu pracy stoper w dalszym ciągu mierzy czas. Symbol stopera  pojawia się na wskaźniku w trybie TIME (czas).

W trakcie odmierzenia czasu należy wcisnąć **START/SPLIT**, aby pobrać międzyczas. Czas okrążenia i międzyczas wyświetlane są razem z numerem okrążenia.

Wcisnąć **SET**, aby ustawić format wyświetlania. Wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać właściwy format. Wcisnąć **DONE**, aby zakończyć czynność.


**WSKAZÓWKA:** Po pobraniu międzyczasu, wyświetlana na wskaźniku wartość czasu jest przez 10 sekund nieruchoma. Wcisnąć **MODE**, aby ponownie zobaczyć biegnący czas odmierzany przez stoper.


LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39


## ODLICZANIE (TIMER)

W trybie Timer znajduje się funkcja odliczania z sygnałem dźwiękowym. Kilkakrotnie wcisnąć **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się napis **TIMER**.


**Ustawianie czasu odliczania:**

1. Wcisnąć i przytrzymać **SET**. Miga godzina. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić godzinę; przytrzymać przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości.
2. Wcisnąć **NEXT**. Migają minuty. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić minuty.
3. Wcisnąć **NEXT**. Migają sekundy. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić sekundy.
4. Wcisnąć **NEXT**. Czynność stopera po zakończeniu odliczania pulsuje. Wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać **STOP** lub **REPEAT** (powtarzanie), wskazywane przez symbol klepsydry ze strzałką .
5. Po każdym zakończonym ustawianiu wcisnąć **DONE**.

Wcisnąć **START/SPLIT**, aby zacząć odliczanie. Zaczyna się sekundowe odliczanie wstecz ustawionego czasu. W trakcie odliczania miga symbol klepsydry .

Wcisnąć **STOP/RESET**, aby wstrzymać odliczanie. Symbol klepsydry  przestaje migać na czas wstrzymania odliczania. Aby wznowić odliczanie, wcisnąć **START/SPLIT**, lub aby wyzerować odliczanie, wcisnąć **STOP/RESET**.

W momencie zakończenia odliczania emitowany jest sygnał akustyczny (licznik osiągnął zero) i podświetlenie wskaźnika zaczyna migać. Wcisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli wybrano **REPEAT AT END**, odliczanie będzie się powtarzało w nieskończoność.


Licznik czasu pracuje dalej także po wyjściu z trybu odliczania. Symbol klepsydry  pojawia się na wskaźniku w trybie wyświetlania godziny zegarowej.


## POBRANIE PŁYNU

Ten tryb pracy oferuje odliczenie z sygnałem przypominającym Ci o konieczności wypicia płynu w czasie treningu. Wcisnąć wielokrotnie **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się napis **HYDRA**.


1. Wcisnąć i przytrzymać **SET**. Migają minuty. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić minuty; przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości.
2. Wcisnąć **NEXT**. Migają sekundy. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić sekundy; przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości.

3. Po każdym zakończonym ustawianiu wcisnąć **DONE**.

Wcisnąć **START/SPLIT**, aby zacząć odliczanie. Zaczyna się sekundowe odliczanie wstecz ustawionego czasu. Symbol kropki  miga w trakcie odliczania.

Wcisnąć **STOP/RESET**, aby wstrzymać odliczanie. Symbol kropki  przestaje migać na czas wstrzymania odliczania. Aby wznowić odliczanie, wcisnąć **START/SPLIT**, lub aby wyzerować odliczanie, wcisnąć **STOP/RESET**.

W momencie zakończenia odliczania emitowany jest sygnał dźwiękowy (licznik osiągnął zero) i podświetlenie wskaźnika zaczyna migać. Wcisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Licznik czasu pracuje dalej także po wyjściu z tego trybu pracy. Symbol kropki  pojawia się na wskaźniku w trybie wyświetlania godziny zegarowej.


## BUDZIK (ALARM)

Trzy funkcje budzenia: kilkakrotnie wcisnąć **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się napis **ALM1** (budzik), **ALM 2** lub **ALM 3**.

**Nastawianie budzika:**

1. Wcisnąć **SET**. Miga godzina. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić godzinę; przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości.
2. Wcisnąć **NEXT**. Migają minuty. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić minuty.
3. Wcisnąć **NEXT**. Miga AM/PM w formacie dwunastogodzinnym. Wcisnąć **+** lub **-**, aby dokonać zmiany.
4. Wcisnąć **NEXT**. Miga ustawienie dnia w budziku. Wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać **DAILY** (codziennie), **WKDAYS** (dni robocze) lub **WKENDS** (weekendy).
5. Po każdym zakończonym ustawianiu wcisnąć **DONE**.

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, należy wcisnąć **START/SPLIT**.

Jeśli budzik jest włączony, wówczas w powyższym trybie i w trybie wyświetlania godziny zegarowej pojawia się symbol budzika .

Gdy rozlega się sygnał budzenia, miga podświetlenie wskaźnika. Wcisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał akustyczny. Jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wówczas sygnał budzenia przestaje być emitowany po 20 sekundach i zostaje powtórzony po 5 minutach.

Poszczególne trzy funkcje budzenia posiadają różne sygnały akustyczne.

## TERMINY (OCCASION)

Tryb terminów umożliwia programowanie sygnałów przypominających o specjalnych okazjach, na przykład urodzinach, jubileuszach, świętach lub spotkaniach. Wcisnąć wielokrotnie **MODE**, aż na wskaźniku pojawi się **OCCASN**.



1. Wcisnąć **SET**. Miga data. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić datę; przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości. Termin pojawia się zawsze z wyświetlaną datą.
2. Wcisnąć **NEXT**. Miga termin. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić termin. **ANNIV** (jubileusz), **BDAY** (urodziny), **BILL-YR** (rachunek coroczny) i **HOLY-YR** (święto coroczne) powtarzane są co rok, natomiast **BILL-MO** (rachunek comiesięczny) pojawia się co miesiąc.
3. Aby wprowadzić terminy dla innych dat, wcisnąć **NEXT**. Datę i termin wprowadzić w wyżej opisany sposób.
4. Po każdym zakończonym ustawianiu wcisnąć **DONE**.

## Sygnaly dla terminów/okazji:

Zegarek o 8.00 rano powiadamia o wszystkich terminach ustawionych na dany dzień. Możesz także wyłączyć tę opcję lub zmienić godzinę, bądź dzień powiadamiania. Dla każdego terminu możesz wybrać inny tryb sygnalizacji, np. sygnał dźwiękowy dla urodzin może być ustawiony na dzień wcześniej, a dla świąt może być wyłączony.

**Ustawianie sygnałów dla terminów:**


1. Wcisnąć **+** lub **-**, dopóki nie pojawi się aktualna data (Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane daty). Podczas otwierania trybu terminów (occasion) aktualna data pojawia się automatycznie.
2. Zaczynając od aktualnej daty, wcisnąć **-**, dopóki nie pojawi się **ALERT SETUP** (ustawienie sygnału).
3. Wcisnąć **SET**. Miga rodzaj terminów. Wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać rodzaj terminów. Ustawienie to będzie dotyczyło wszystkich terminów/okazji tego samego rodzaju.
4. Wcisnąć **NEXT**. Miga status sygnału (**ON/OFF-w./wyl.**). Wcisnąć **+** lub **-**, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dla wybranego rodzaju terminów. Jeśli wybrane zostanie **OFF** (wyłączony), wówczas należy pominąć następną 4 etapy ustawiania.
5. Wcisnąć **NEXT**. Miga godzina czasu emisji sygnału. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić godzinę; przytrzymać wciśnięty przycisk, aby szybko zmieniać wyświetlane wartości.
6. Wcisnąć **NEXT**. Migają minuty czasu emisji sygnału. Wcisnąć **+** lub **-**, aby zmienić minuty.
7. Wcisnąć **NEXT**. Miga AM/PM w formacie dwunastogodzinnym. Wcisnąć **+** lub **-**, aby dokonać zmiany.
8. Wcisnąć **NEXT**. Miga dzień emisji sygnału. Wcisnąć **+** lub **-**, aby uruchomić sygnał na 0 do 9 dni przed terminem.
9. Wcisnąć **NEXT**, aby ustawić sygnały dla innych rodzajów terminów. Miga rodzaj terminów. Wybrać rodzaj terminów w sposób opisany w punkcie 3. i kontynuować ustawienie.
10. Po każdym zakończonym ustawianiu wcisnąć **DONE**.

Pojawia się symbol dłoni , jeśli dla danego wyświetlanego rodzaju terminów włączono sygnał. Gdy w trybie wyświetlania godziny zegarowej rozlega się sygnał, symbol dłoni  zaczyna migać. Aby wyłączyć sygnał, należy wcisnąć dowolny przycisk. Odnosnie instrukcji sprawdzenia przyszłych terminów patrz rozdział Czas.

**WSKAZÓWKA:** Dla przypomnienia na koniec każdego miesiąca należy ustawić **BILL-MO** na pierwszy dzień następnego miesiąca, natomiast sygnał przypominający o tym powinien się włączać dzień wcześniej.

## PODŚWIETLANIE NOCNE INDIGLO® Z FUNKCJĄ NIGHT-MODE®

Wcisnąć przycisk **INDIGLO**, w celu podświetlenia na 2 - 3 sekundy wskaźnika zegarka (5 - 6 sekund podczas ustawiania funkcji). Stosowana w **INDIGLO**® opatentowana elektrotechnika oświetleniowa (patenty U.S. 4.527.096 i 4.775.964) podświetla całą tarczę zegarka w nocy i w ciemności. Podświetlenie **INDIGLO**® zostaje włączone poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku.

Wcisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy przycisk **INDIGLO**, aby uruchomić **NIGHT MODE**® (patent U.S. 4.912.688). W trybie wyświetlania godziny zegarowej wyświetlony zostaje symbol księżycy . W tym trybie pracy podświetlenie **INDIGLO**® włączane jest na 3 sekundy poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku. Funkcję **NIGHT-MODE** można wyłączyć poprzez ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przez 4 sekundy przycisku **INDIGLO**, bądź też funkcja wyłączy się automatycznie po 8 godzinach.

## WODOODPORNOŚĆ

**KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ**

30 M = 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

50 M = 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 5 atmosfer)

100 M = 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 10 atmosfer)

200 M = 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 20 atmosfer)

**OSTRZEŻENIE: ABY ZACHOWAĆ WODOODPORNOŚĆ, NIE WOLNO WCISKAĆ PRZYCISKÓW POD WODĄ.**

1. Zegarek pozostaje wodoodporny tak długo, jak długo szkiełko, przyciski i koperta są nieuszkodzone.
2. Ten zegarek nie jest przeznaczony dla nurków i nie powinien być używany do nurkowania.
3. Po wystawieniu zegarka na działanie stonej wody należy go oplukać słodką wodą.

## BATERIE

**Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.**

Timex zaleca, aby wymiany baterii dokonywał wyłącznie sprzedawca lub jubiler. Typ baterii podany jest na tylnej ściance obudowy zegarka. Po dokonaniu wymiany baterii wcisnąć przycisk **RESET**, jeśli taki jest. Żywotność baterii ustalana jest na podstawie określonych wartości przeciętnych i zależy od rzeczywistego sposobu eksploatacji.

**BATERII NIE WRZUCAĆ DO OGNIA. NIE DOŁADOWYWAĆ. BATERIE TRZYMAĆ Z DALEKA OD DZIECI.**