


GPSport 260




Skrócona instrukcja



GPSport – instrukcja obsługi



Lista skrótów prędkościomierza		
ALT	=	wysokość
AVG	=	średnia prędkość
BAR	=	barometr
CAL	=	kalorie
DST	=	odległość
KM	=	kilometr
KMH	=	kilometrów na godzinę
MAX	=	prędkość maksymalna
MPH	=	mil na godzinę
ODA	=	odometer A
ODB	=	odometer B
SPD	=	prędkość
TIM	=	czas
TOD CAL	=	dzisiejsze kalorie
VAR	=	wahania

Nazwa	Ikona	Funkcja
Przycisk „Włącz”		Naciśnij, aby zapauzować/wznowić działanie, gdy urządzenie jest włączone.
		Naciśnij przez 3 sekundy aby włączyć/ wyłączyć urządzenie.
Podświetlenie Menu Wyjście		Naciśnij przez 3 sekundy aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.
		Powrót do menu głównego
OK/Góra/Dół/Prawo/Lewo		Użyj strzałek, żeby wybrać jedną z dostępnych opcji.
		Naciśnij przycisk OK, żeby potwierdzić wybór

Jak zainstalować GPSport w uchwycie rowerowym?



1. Połącz ze sobą obydwie części uchwytu.
2. Przeciągnij dołączone plastikowe paski przez otwory w uchwycie.
3. Umieść gumową podkładkę pod uchwycem i przymocuj go do kierownicy roweru, zaciągając uchwyty w plastikowych paskach w sposób zaprezentowany na ilustracji.
4. Wsuń GPSport w uchwyt.

Podstawowy tryb działania/tryb sportowy

Po włączeniu urządzenia pojawi się główne menu. Wybierz tryb sportowy – pojawi się strona prędkościomierza. Jesteś teraz w trybie sportowym i możesz korzystać z jego funkcji.



Użyj przycisków ze strzałkami, żeby skorzystać z innych opcji w trybie sportowym. Strona prędkościomierza może być dopasowana do potrzeb użytkownika – można ukryć/wyświetlić na niej potrzebne informacje.

Ustawienia wstępne

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia użytkownik zostanie zapytany o preferowane ustawienia. Prosimy o wybranie za pomocą strzałek właściwego języka, jednostek, czasu i strefy czasowej, wagi i rodzaju sportu.




Rozpoczęcie/zatrzymanie logowania/Autologowanie




GPSport od razu po włączeniu ustawi automatyczne zapisywanie trasy. Aby przerwać je lub zatrzymać, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Aby wznowić, proszę nacisnąć przycisk zasilania ponownie.

Uwaga: zapisywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, gdy włączony jest tryb sportowy.

Uwaga: 1. Kalibracja barometru jest automatyczna, lecz można też dokonać jej ręcznie.

2. Kiedy aktywna jest następująca ikona:  oznacza to, że trzeba dokonać ręcznej

kalibracji kompasu. Aby to zrealizować, przejdź do sekcji oznaczonej następującą ikoną: 

3. Nie ładuj urządzenia w zbyt wysokiej temperaturze, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia baterii.