

- Maska umożliwia widzenie pod wodą i oddychanie na jej powierzchni, bez wynurzania się na powierzchnię. Używaj jej w prawidłowy sposób, a będzie ona Tobie dobrze służyć.
- Aby zapobiec parowaniu szkieł, wetrzyj w nie od wewnątrz trochę śliny, a następnie przepłucz je wodą lub, dla otrzymania lepszych rezultatów, pozostaw trochę wody w masce i używaj jej do przepłukiwania szkieł poprzez potrząśnięcie głową, gdy maska zaparuje.
- Zauważ, iż ustnik fajki zaprojektowany jest tak, aby mieścił się w ustach, między wargami a zębami.
- Miej na uwadze odległość, którą przepłynąłeś – płynięcie z powrotem może być wyczerpujące.
- Ćwicz stojąc w płytkiej wodzie. Od czasu do czasu podczas nurkowania do fajki dostaje się woda. Jest to zjawisko normalne i należy ćwiczyć gwałtowne wydechy, aby się tej wody pozbyć.
- Jeżeli czujesz, że ciśnienie wody spłaszca maskę na Twojej twarzy, oddychaj trochę przez nos.
- Jeżeli chcesz zaryzykować zejście poniżej głębokości 3 m (9-10 stóp), zasięgnij porady odpowiedniego wykwalifikowanego instruktora (np. członka krajowego związku instruktorów nurkowania) lub gałęzi brytyjskiego klubu podwodnego (British sub-aqua club) lub innej podobnej organizacji.
- W celu jak najdłuższej trwałości sprzętu gumowego:
 - Unikaj niepotrzebnego wystawiania go na działanie promieni słonecznych i powietrza.
 - Unikaj kontaktu z olejami i smarami. Składniki niektórych kremów i lotionów przeciwsłonecznych mają naturę oleistą.
 - Unikaj wystawiania sprzętu na działanie gorąca i kontaktu z gorącymi powierzchniami.
 - Przechowuj sprzęt w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, w pudełku lub worku i nie znieskształcaj go podczas przechowywania.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Po użyciu dokładnie przepłukać w niesłonej wodzie.

Osuszyć miękką szmatką i przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz nadmiernych źródeł ciepła.

UWAGI!

W żadnym wypadku nie należy nurkować ani pływać samemu.

Maski, fajki i pletwy powinny być używane wyłącznie przez osoby potrafiące pływać.

Jeżeli użytkownik nie potrafi pływać, sprzętu należy używać wyłącznie pod fachową opieką.

Fajka jest Typu 2, tylko dla osób o wzroście powyżej 150 cm.

Tylko do użytku w wodzie.

NIE nurkuj w wodzie mając założoną maskę lub fajkę.

NIE bierz więcej niż 3 głębokie wdechy przed zejściem pod powierzchnię wody. Zbyt wiele głębokich oddechów może spowodować utratę przytomności w wodzie.

NIE doczepiaj do fajki innych przedmiotów, np. w celu przedłużenia jej długości. Może to spowodować potencjalne zagrożenie dla życia.

UWAGA! W miarę schodzenia pod wodę, Twoja naturalna wyporność ulega obniżeniu. Oznacza to, iż konieczne może być popłynięcie w górę, zanim zaczniesz wypływać na powierzchnię.

Maski nie należy używać w basenie. Sprzęt może się złamać bądź potłuc jeśli zostanie on poddany nadmiernej sile lub uderzeniu.