

**SPOKEY**®

*FIT Line*



# ROWER MAGNETYCZNY

---

**KRION**

Model: 84698



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROSZĘ ZATRZYMAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.**

1. Przed przystąpieniem do składania urządzenia i przed rozpoczęciem treningu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono poskładane, konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, proszę przekazać wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformować o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.
2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy nie ma żadnych uwarunkowań psychicznych lub fizycznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozmowa z lekarzem może również uchronić przed niewłaściwym użyciem urządzenia. Lekarz określi, czy zasadne jest stosowanie leków, które wpływałyby na puls, ciśnienie lub poziom cholesterolu.
3. Zwracaj uwagę na sygnały Twojego ciała. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenie może w negatywny sposób wpłynąć na Twoje zdrowie. Należy natychmiast zaprzestać ćwiczenia jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularny puls, wyjątkowo skrócony oddech, omdlenia, zawroty głowy, mdłości. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem i do tego czasu zaprzestać treningów.
4. Dzieci i zwierzęta należy trzymać z daleka od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.
5. Urządzenie należy ustawić na prostej, stabilnej i twardej powierzchni zabezpieczonej matą lub dywanem. Dla bezpieczeństwa, na około urządzenia należy zostawić po 2 m wolnej przestrzeni z każdej strony potrzebnej do bezpiecznego użytkowania.
6. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy upewnić się, że wszystkie śruby i zakrętki są dokładnie dokręcone.
7. Bezpieczeństwo sprzętu może być zagwarantowane tylko wtedy, jeżeli będzie on poddawany regularnym przeglądom i kontrolom.
8. Należy zawsze używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli podczas montażu lub użytkowania któraś część okaże się wadliwa, lub wydaje niepokojące dźwięki, należy zaprzestać używania i oddać urządzenie do serwisu. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
9. Podczas treningu należy zakładać odpowiedni strój. Należy unikać luźnych strojów, które mogłyby zaczepiać się o urządzenie lub takich które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać ruchy. Zaleca się również ćwiczyć w odpowiednim obuwiu sportowym. Na początku należy ustawić wolne tempo. Podczas ćwiczenia należy trzymać się uchwytów i nie schodzić z siodełka.
10. Rower przeznaczony jest do użytku domowego. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 110 kg.
11. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia. Przenosić urządzenie powinny zawsze dwie osoby. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
12. Sprzęt zaliczony został do klasy H i C według normy EN 957 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub rehabilitacyjny.
13. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.
14. Nie zaleca się pozostawienia urządzeń regulacyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu użytkownika, w takim położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element.

**OSTRZEŻENIE:** PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGU NA URZĄDZENIU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.  
 ZA EWENTUALNE KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM  
 UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI.  
 URAZY DLA ZDROWIA MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB ZBYT INTENSYWNEGO TRENINGU.

## DANE TECHNICZNE

Waga netto – 18,6 kg

Koło zamachowe – 3 kg

Rozmiar po rozłożeniu – 82 \* 51 \* 111 cm


Maksymalne obciążenie produktu - 110 kg

## LISTA CZĘŚCI

L.p.	Część	Ilość
1	Rama główna	1
2	Przedni stabilizator	1
3	Tylni stabilizator	1
4	Trzon siodełka	1
5	Kolumna kierownicy	1
6	Kierownica	1
7	Korba	1
8	Licznik	1
9, 9a	Przewód zasilacza	1
10, 10a	Przewód licznika	1
11	Przewód pośredni	1
12, 12a	Przewód czujnika	1
13	Siodełko	1
14	Tulejka dystansowa	1
15	Zaślepki	2
16	Uchwyty piankowe	2
17	Pedał prawy	1
18	Pedał lewy	1
19	Ośłona prawa	1
20	Ośłona lewa	1
21	Końcówki do przedniego stabilizatora	2
22	Pokrętło	1
23	Gałka	1
24	Śruba M8*65 mm	4
25	Śruba M8*16 mm	4

26	Dławik przewodu czujnika pulsu tzw.klips	1
27	Podkładka $\varnothing 8$	1
28	Podkładka M8	8
29	Końcówki do tylniego stabilizatora	2
30	Płaska podkładka M8	3
31	Nakrętka M8	3
32	Kapturkowa nakrętka M8	4
33	Przewód czujnika pulsu	2
34	Sensory pulsu	2
35	Zasilacz	1

## SCHEMAT




## INSTRUKCJA MONTAŻU

Do montażu urządzenia należy użyć następujących narzędzi:



### KROK 1



Proszę połączyć przedni (2) i tylni stabilizator (3) z ramą główną za pomocą śrub (24), podkładek (28) i nakrętek (32), które powinny być mocno dokręcone.



### KROK 2

Uwaga: Proszę przeczytać cały opis montażu pedałów przed ich przykręceniem.

- Proszę połączyć pedały (17&18) z korbami. Pedał z oznaczeniem „R” oznacza prawy, natomiast „L” lewy pedał. Proszę przestrzegać tych oznaczeń przy montażu.
- Lewy pedał przykręca się w przeciwnym ruchu do wskazówek zegara.
- Prawy pedał przykręca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



### KROK 3


Połącz siodełko (13) z górną podstawą trzonu (4) przy użyciu podkładek (30) i nakrętek (31). Następnie dobrze dokręć nakrętki.

W kolejnym kroku odkręć gałkę (23) i włóż trzon siodełka (4) do ramy głównej.

Wyreguluj odpowiednią wysokość trzonu siodełka i dokręć gałkę (23).

**KROK 4**


W kroku czwartym należy połączyć górne przewody z dolnymi. Następnie proszę połączyć kolumnę kierownicy (5) z ramą główną przy użyciu śrub (25) i podkładek (28). Następnie dobrze dokręć śruby.

**KROK 5**


Proszę odkręcić pokrętko (22) umieszczone w górnej części kolumny kierownicy (5). Następnie należy umieścić kierownicę (6) w odpowiedniej pozycji i przykręcić pokrętko (22).

Kolejnym krokiem jest włożenie przewodu czujnika pulsu (33) do otworu znajdującego się w kolumnie kierownicy (5).

Uwaga: Pokrętko należy dokręcić w chwili kiedy kierownica znajduje się w odpowiedniej pozycji i przewody zostały połączone. W przeciwnym wypadku można uszkodzić uchwyt kierownicy.

**KROK 6**

Ostatnim etapem jest połączenie wszystkich przewodów wystających z górnej części kolumny kierownicy z licznikiem (8). Następnie proszę umieścić licznik (8) na trzonie kolumny kierownicy (5).



## PRZENOSZENIE ROWERA

Ostrożnie unieś rower i trzymając go po obu stronach przemieść go w wybrane miejsce.

## INSTRUKCJA TRENINGU

Przestrzeganie CYKLU TRENINGOWEGO przynosi wiele korzyści dla zdrowia takich jak: kondycja fizyczna, kształtowanie mięśni oraz w połączeniu z kontrolą spożywanych kalorii – utratę wagi.


### FAZA ROZGRZEWKI

Etap ten gwarantuje prawidłowy przepływ krwi przez ciało i zapewnia prawidłową pracę mięśni. Rozgrzewka redukuje ryzyko powstania skurczu i uszkodzenia mięśnia. Zalecane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających zgodnie z rysunkami przedstawionymi poniżej. Każda pozycja powinna być utrzymana przez około 30 sekund, nie należy nadwyręzać lub szarpać mięśni podczas wykonywania ćwiczeń. Jeżeli odczujesz jakikolwiek ból należy natychmiast przestać.



### FAZA TRENINGU

Etap ten wymaga wysiłku. Z czasem, przy regularnym treningu mięśnie Twoich nóg staną się bardziej elastyczne. Należy ćwiczyć w swoim własnym tempie, ale ważne jest, żeby stale utrzymywać to samo tempo. Podczas ćwiczenia puls powinien utrzymywać się w obrębie wyznaczonej strefy.



Etap ten powinien trwać przynajmniej 12 minut, ale dla większości osób może on trwać pomiędzy 15-20 minut.

### ODPOCZYNEK

Etap ten pozwala na przywrócenie normalnego pulsu i wystudzenie mięśni. Etap ten jest powtórką rozgrzewki i należy kontynuować go przez około 5 minut. Należy powtórzyć ćwiczenia rozciągające, pamiętając o tym, żeby nie nadwyręzać mięśni. Zalecane jest trenowanie przynajmniej trzy razy w tygodniu.


#### BŁĄD URZĄDZENIA

Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia żaden odczyt, upewnij się że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

#### POZYCJA

Usiądź na siodełku, stopy wsuń w pedały tak by były zablokowane pomiędzy podstawą pedału a paskiem zabezpieczającym, dłonie oprzyj na kierownicy. W trakcie ćwiczeń należy mieć wyprostowane plecy (rysunek poniżej).

Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym zastępują ćwiczenia wykonywane na zwykłym rowerze.



#### RZEŻBIENIE MIĘŚNI

Aby ukształtować mięśnie podczas treningu należy znacznie zwiększyć opór. Spowoduje to większe napięcie mięśni i może oznaczać, że nie będziesz mógł trenować tak długo jak byś chciał. Jeżeli również chcesz trenować swoją kondycję należy zmieniać program treningu. Należy trenować jak zwykle poprzez fazę rozgrzewki, treningu i odpoczynku, ale pod koniec fazy treningu należy zwiększyć opór, tak aby wzmocnić pracę nóg. Należy ograniczyć prędkość, taka by puls utrzymywał się w na oznaczonym poziomie.

#### UTRATA WAGI

Ważnym czynnikiem jest tutaj wysiłek jaki należy włożyć w ćwiczenie. Czym dłużej i ciężiej trenujesz tym więcej kalorii stracisz. Sukcesem będzie uzyskanie takiej samej efektywności jak przy treningu kondycyjnym.

## UŻYTKOWANIE

#### POZIOMOWANIE URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem treningu zaleca się sprawdzenie odpowiedniego ustawienia urządzenia.

Proszę wypoziomować urządzenie za pomocą końcówek tzw. zaślepek tylnego stabilizatora.

#### REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA

Wysokość siodełka można regulować poprzez odkręcenie pokrętła i ustawienie trzonu siodełka na odpowiedniej wysokości.

Trzon siodełka posiada kilka otworów, czyli kilka możliwych regulacji wysokości.

- W celu regulacji wysokości siodełka należy poluzować śrubę mocującą trzon siodełka w ramie.
- Następnie przesuując trzon siodełka w górę lub w dół wyreguluj odpowiednią wysokość siodełka do wzrostu użytkownika.
- Po wybraniu danej wysokości należy dokręcić pokrętło tak, aby nie można było zmienić położenia trzonu siodełka.

Uwaga: Nie można wyciągać trzonu siodełka powyżej oznaczenia minimalnego lub maksymalnego zaznaczonego na trzonie siodełka.

#### REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY

Położenie kierownicy można regulować poprzez odkręcenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ustawienie jej



w odpowiedniej pozycji. Następnie proszę o dokręceniu pokrętki w celu zabezpieczenia ustawionej pozycji.

## REGULACJA OPORU

Funkcja regulacji natężenia pozwala na zmianę oporu na pedałach. Wysoki opór wymaga większego wysiłku przy pedałowaniu, a niski zmniejsza go. Siłę oporu reguluje się za pomocą przycisków UP i DOWN.

Dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu natężenie powinno być ustawiane podczas treningu.

## SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SESJI TRENINGOWEJ ORAZ HAMOWANIA

Aby zatrzymać urządzenie treningowe należy przestać pedałować. Rower nie posiada systemu blokującego i hamulca bezpieczeństwa.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA

### AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Wyświetlacz włączy się automatycznie jeżeli zaczniesz ruszać pedałami, lub naciśniesz dowolny klawisz licznika.
- Wyświetlacz wyłączy się automatycznie jeżeli zaprzestasz treningu na dłużej niż 3 minuty.



### FUNKCJE

1. Scan - Automatyczne skanowanie wszystkich wartości co 4 sekundy.
2. Time (czas) - Wyświetla czas treningu.
3. Speed (prędkość) - Wyświetla aktualną prędkość, z jaką są wykonywane ćwiczenia.
4. RPM – Ilość obrotów na minutę.
5. Distance (dystans) - Wyświetla pokonany dystans w czasie wykonywania ćwiczenia.
6. Calorie (kalorie) - Wyświetla spalane kalorie w czasie wykonywania ćwiczenia.
7. Pulse (puls) - Wyświetla aktualny poziom pulsu.
8. WATT – Mierzy wytworzoną energię z uwzględnieniem czasu, dystansu oraz zużytych kalorii.

### SPECYFIKACJA:

CZAS	00:00-99:59MIN
PRĘDKOŚĆ (SPD)	0.0-99.9KM/H
DYSTANS (DST)	0.00-999.9KM
KALORIE (CAL)	0.00-999.9KCAL
PULS (PULSE)	P~30~240
RPM	0~15~999
WATT	0~999

### ZASILANIE: ZASILACZ DC 6V / 1000mA

W celu użycia funkcji licznika należy przed rozpoczęciem sesji treningowej podłączyć zasilacz do źródła zasilania. Po wykonaniu w/w czynności wyświetlacz włączy się i wyda specyficzny dźwięk zaraz po włączeniu.

## PRZYCISKI

A. Przycisk ENTER

Naciśnij przycisk ENTER w celu wybrania pożądanego programu i jej zatwierdzenia w trakcie wykonywanego ćwiczenia:  
SCAN - CZAS – PRĘDKOŚĆ – RPM – DYSTANS – KALORIE - PULS

1. Poprzez ENTER należy potwierdzić wprowadzone wartości: TIME lub PULSE (tylko dla programu P11).
3. W celu wyzerowania wszystkich wartości należy przytrzymać przycisk ENTER przez 5 sekund.


B. Przycisk UP

1. Proszę przycisnąć przycisk UP w celu wybrania odpowiedniego programu P1~P11 (P1 = MANUAL, P2~P10 = preset profile, P11 = HRC (Heart Rate Control program)).
2. Poprzez przycisk UP można zwiększyć dane wartości TIME lub PULSE (tylko dla programu P11). W celu szybszego zwiększenia pożądanego wartości należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.
3. Poprzez naciśnięcie przycisku podczas trwającego ćwiczenia, zwiększy się opór o 1 stopień.

C. Przycisk DOWN

1. Proszę przycisnąć przycisk DOWN w celu wybrania odpowiedniego programu P1~P11 (P1 = MANUAL, P2~P10 = preset profile, P11 = HRC (Heart Rate Control program)).
2. Poprzez przycisk DOWN można zmniejszyć dane wartości TIME lub PULSE (tylko dla programu P11). W celu szybszego zmniejszenia pożądanego wartości należy przytrzymać przycisk przez dwie sekundy.
3. Poprzez naciśnięcie przycisku podczas trwającego ćwiczenia, zmniejszy się opór o 1 stopień.

## WYŚWIETLACZ



## A. PROGRAM

W polu A wyświetla się aktualnie wybrany program od P1 do P11.



## B. LEVEL

W polu B wyświetla się aktualny poziom oporu od L1 do L8. Poziom L1 stanowi najłagodniejszy poziom oporu, natomiast L8 najmocniejszy.

## C. MATRYCA 8 X 8

Obrazuje profil wszystkich funkcji dla programów P1 (manual), P2~P10 (preset profile) and P11 (Heart Rate Control). Profil został podzielony na 8 segmentów, nie licząc funkcji czasu. Licznik automatycznie odlicza w dół 20 minut. Każdy segment co 1200 sekund jest dzielony przez 8. Oczywiście można ustawić czas na 0:00, następnie każdy segment będzie odpowiadał 1 odliczanej minucie. Można również ustawić pożądany czas trwania ćwiczenia.



## D. SCAN Automatyczne skanowanie wszystkich wartości co 4 sekundy:

TIME-RPM-SPEED-DIST-CAL-WATT-PULSE.



## E. TIME

Czas trwania ćwiczenia jest odliczany w górę poprzez ustawienie wyjściowego czasu 0:00. Bieżący czas trwania ćwiczenia będzie pokazany na wyświetlaczu.

Odliczanie w dół – w przypadku niewprowadzenia żadnej danej wyjściowej, licznik automatycznie będzie odliczał 20 minut w dół. Oczywiście można ustawić czas trwania ćwiczenia poprzez przyciski ENTER – wybrać TIME – a następnie UP lub DOWN.

Uwaga: Jeżeli podczas odliczania czas osiągnie wynik 0:00, to automatycznie licznik zacznie odliczanie czasu w górę.



## F. RPM

Pokazuje ilość obrotów na minutę.




## G. SPEED



## H. DIST (Distance)

W kilometrach KM (KPH) lub milach MILE (MPH).



## I. CAL (Calories)

Wartość spalonych kalorii pokazuje się po prędkości.



## PROGRAMY – PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Wybór odpowiedniego programu (od P1 do P10) następuje przy użyciu przycisków UP, DOWN.
2. Wybrany program potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu konkretnego programu można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość czasu (TIME) do osiągnięcia przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER

W przypadku gdy będzie wykonywane pedałowanie to wartości TIME, CALORIES, DISTANCE, SPEED, WATT będą liczone.

Natomiast gdy użytkownik zaprzestanie ćwiczenia w/w wartości nie będą zliczane.

### PROGRAMY OD P1 DO P10

1. Wybór odpowiedniego programu (od P1 do P10) następuje przy użyciu przycisków UP, DOWN.
2. Wybrany program potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu konkretnego programu można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość czasu (TIME) do osiągnięcia przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER.
4. Podczas trwania ćwiczenia można zmienić poziom oporu poprzez naciśnięcie przycisków UP lub DOWN.

### PROGRAM P1 MANUAL (UŻYTKOWNIKA)

Przed rozpoczęciem ćwiczeń poprzez użycie przycisków UP i DOWN można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość czasu (TIME) do osiągnięcia.

Za każdym razem po osiągnięciu danej wartości funkcji licznik zacznie wydawać specyficzny dźwięk i zatrzyma odliczanie.

### PROGRAM P11

1. Wybór programu następuje przy użyciu przycisków UP, DOWN.
2. Wybrany program potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu konkretnego programu można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość czasu (TIME) do osiągnięcia przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER.
4. Podczas trwania ćwiczenia można zmienić poziom oporu poprzez naciśnięcie przycisków UP lub DOWN.
5. Program ten posiada funkcję HRC, który pozwala na kontrolę tętna podczas wykonywania ćwiczeń. Po wybraniu programu P11, wyświetlacz zacznie migać. Następnie proszę użyć przycisków UP/DOWN do wprowadzenia pożądanej wartości bicia serca w zakresie 70~180/ uderzeń na minutę. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER. Podczas wykonywania

ćwiczeń poziom oporu będzie się zmieniał automatycznie, w celu dopasowania intensywności i trudności ćwiczeń do aktualnego tętna użytkownika.


Przykładowo, jeżeli tętno będzie wynosić 5 uderzeń na minutę poniżej wyznaczonego poziomu, to poziom oporu wzrośnie o 1 poziom co każde 30 sekund. W przypadku gdy tętno będzie wynosić 5 uderzeń na minutę powyżej wyznaczonego poziomu, to poziom oporu zmaleje o 1 poziom co każde 30 sekund.

W przypadku gdy licznik nie otrzyma sygnału o aktualnym tętnie poprzez czujniki pulsu, to na wyświetlaczu pojawi się litera „P”. Poziom oporu pozostanie bez zmian.

6. Podczas trwania ćwiczenia można zmienić poziom oporu poprzez naciśnięcie przycisków UP lub DOWN.

#### KOLUMNOWE PROFILE PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW LICZNIKA

Licznik posiada 11 różnych profili sesji treningowej. Poniższy rysunek powinien pomóc w dokonaniu odpowiedniego wyboru.



## KONSERWACJA

1. Przed każdym użyciem roweru, należy upewnić się że wszystkie śruby, nakrętki i pokrętła są dokręcone.
2. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Usuwać ślady potu gdyż kwasowy odczyn może uszkodzić tapicerkę.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.
4. Jeżeli licznik nie działa poprawnie proszę upewnić się czy wszystkie przewody są dobrze połączone, w szczególności górny przewód z licznikiem. W przypadku gdy licznik nadal nie działa, należy sprawdzić czy zasilacz jest dobrze podłączony do źródła zasilania.
5. W przypadku braku regulacji oporu, proszę upewnić się czy górny przewód czujnika jest dobrze połączony z dolnym przewodem.

**Spokey sp. z o.o.**

Ul. Woźniaka 5

40-389 Katowice

**DOKUMENT GWARANCYJNY:**

1. Producent (Gwarant) :  
Spokey Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach  
ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 5  
tel. 32 317 20 00  
NIP 731 11 59 686  
REGON 471323630

2. Przedmiot sprzedaży:

**ROWER MAGNETYCZNY IDAHO (84702)****WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI:**

1. Gwarant udziela gwarancji jakości na zakupiony przedmiot sprzedaży przez okres 24 miesiące od daty sprzedaży na elementy mechaniczne oraz przez okres 5 lat od daty sprzedaży na stelaż.
2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu sprzedaży, jeżeli wady ujawnią się w elementach mechanicznych w okresie 24 miesiące od daty sprzedaży oraz w ramie w okresie 5 lat od daty sprzedaży. Okres gwarancji ulega zawieszeniu na czas od daty zgłoszenia wad Gwarantowi do czasu umożliwienia odebrania przedmiotu gwarancji przez Nabywcę.
3. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne ukryte, tkwiące w przedmiocie sprzedaży.
5. W razie ujawnienia wad, nabywca wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie nie pogłębiającym ujawnionych wad czy uszkodzeń, przedstawicielowi Gwaranta, po uzgodnieniu z Gwarantem, telefonicznie pod numerem serwisu 32 317 20 34 lub 32 317 20 33 trybu i terminu odbioru towaru. Gwarant ma prawo nie przyjąć przedmiotu sprzedaży, który nie spełnia powyższych wymogów.
6. Nabywca może dostarczyć do siedziby Gwaranta wadliwy przedmiot sprzedaży osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi. Gwarant nie przyjmuje przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt Gwaranta.
7. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu (paragonem, fakturą) zawierającym datę sprzedaży.
8. Gwarant zobowiązuje się odebrać przedmiot gwarancji w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, oraz wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie kolejnych 7 dni. W przypadku uznania reklamacji, naprawiony przedmiot gwarancji zostanie dostarczony Nabywcy na koszt własny Gwaranta, zaś w przypadku nie uznania reklamacji, Nabywca będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić jego wysyłkę na własny koszt. Proces przebiegu reklamacji nie powinien przekraczać 14 dni.
9. Gwarancją nie są objęte:
  - skutki mechanicznych uszkodzeń spowodowanych sposobem użytkowania – obicia, pęknięcia, otarcia;
  - mechaniczne oderwania ozdób, naklejek;
  - drobne powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;
  - uszkodzenia powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi;
  - przedmioty sprzedaży w zakresie wad jawnych, o których Nabywca wiedział w dniu zakupu;
  - skutki napraw podjętych przez Nabywcę we własnym zakresie.

**UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ.**